

Rumsanpassning för Jore & Dingle

Idealet är att först prova ut optimal placering. Dvs hitta punkten där högtalaren låter mest harmoniskt.

Steg 2 är sedan att prova ut optimal dämpning av högtalarens basport.

Vid helt fri placering utan någon vägg bakom högtalaren, kan det vara bäst helt utan någon dämpning.

Vid "in-tunad" placering relativt nära vägg har vi fått bra resultat med dämpning enligt nedan, även om vi rekommenderar att dina högtalare optimeras för ditt rum!

Dingle: 16 cm intern längd (6 lager 2.5cm breda remsor)

Jore: 9,5 cm intern längd (5lager 2 cm breda remsor)

Utprovning:



Börja med att trycka in dämpning bara några cm, och tryck sedan in några cm i taget och lyssna fram den position där högtalaren verkligen börjar "lira och sjunga" Försök göra så lika som möjligt för båda högtalarna.

Om man vill göra det snyggt så kan överskottet (minus 0,5cm) skäras av. Men det blir då svårt att justera så praktiskt att lämna 2-3cm så man kan få tag lätt för ev framtida justeringar.