

Bruksanvisning klångedang Dingle

Inkoppling passiv drivning

Röd in +
Svart in -

För aktiv drivning behöver delningsfiltret och monteringsplattan demonteras, och kopplas ur. Notera ingen anslutning till de yttre röda eller svarta som används vid passiv drivning!

Inkoppling aktiv drivning

Grön diskant +
Blå diskant -

Gul mellan +
Vit mellan -

Röd bas + (den inre, ej den för passivt)
Svart bas - (den inre, ej den för passivt)

Man bör ej sätta på förstärkaren innan man kopplat in högtalaren korrekt.

Dingle är designad för att kunna placeras relativt nära bakvägg. Men man måste lyssna fram optimalt avstånd i varje rum! Justera in spikfötterna så högtalaren står i våg. Drag därefter åt muttrarna som låser fast spikfötterna. Detta är viktigt för

prestandan. Din återförsäljare kan erbjuda golvskydd för att skona golvet. Typen av golvskydd kan påverka prestandan!

Tekniska data	
Produktnamn	Dingle
Produktnr	K2
Aktuell version	7.1 basportsdämpning, grön typ 6 lager x 2,5 cm x 16 cm
Princip	3-vägs
Delningsfilter	direktkopplat serie-filter 1½/2:a ordn.
Frekvensomfång	35-30000Hz
Känslighet	89dB / 8 ohm
Min impedans	6 ohm
Effekttålighet musik	100 Watt
Höjd inkl fot	96cm
Bredd exkl fot	22.3cm
Djup exkl fot	30.5cm
Bredd på fot	30cm
Djup på fot	34.5cm

Konstruktion Anders Simonsson
Tillverkad i Sverige, under licens av
Tonläget HiFi AB, Aschebergsgatan 15, Göteborg



Återvinnes som hemelektronik.
Uppfyller EU's generella direktiv för
produktsäkerhet

Säkerhetsinformation/instruktion

Klångedang Dingle är ej magnetiskt skärmd varför
man ej skall placera kreditkort med magnetremsa,
kassettband, videoband, eller annan magnetisk
lagringsmedia närmare än 30 cm från högtalarna.
För långvarig lagring rekommenderar vi 50 cm
avstånd.

Om högtalarna placeras så t.ex. ett barn kan välta
den bör högtalarna säkras med en säkerhetslina med
en krok fäst i baksidan av högtalarlådan och den
andra fäst i väggen.



Bruksanvisning klångedang Dingle

Revision 24-06